

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛТЕХ-А»

производство электрощитового оборудования



126128, г.Москва. ул.Бажова д.8, подъезд №3.
Многоканальный телефон/факс: (495) 221-19-80, (495) 787-44-82
www.eltech-a.ru; info@eltech-a.ru

Модификация ШПТ по исполнению и наличию дополнительных элементов.

	A	B	C	D	E	Примечание
Автоматический контроль сопротивления изоляции						
Отсутствует	0					
МикроСРЗ-193	1					
Устройство IRDH575	2					
Устройство EDS460	3					
Средства измерения напряжения						
Отсутствует	0					
На вводных зажимах	1					
На сборных шинах	2					
На распределительных шинах	3					
Средства измерения тока						
Отсутствует	0					
Ток заряда – разряда АБ	1					
Ток заряда – разряда и ток подзаряда АБ	2					
Ток ВУ	3					
Контроль состояния аппаратов главной цепи						
Отсутствует	0					
Аппарат защиты включён - отключён		1				
Аварийное отключение аппарата защиты		2				
Наличие средств сигнализации						
Отсутствует	0					
Объединённый сигнал "неисправность на щите"		1				
Сигналы "неисправность на секции"		2				

Номинальный ток шкафа определяется по номинальному току силового блока ввода, узла подключения кабельных линий или по номинальному току сборных шин. Исполнения силовых блоков и ШПТ по номинальному току представлены в таблице В2.

Знаки в индексе	Номинальный ток функционального блока, А	Знаки в индексе	Номинальный ток функционального блока, А
37	50	44	250
38	63	45	320
39	80	46	400
40	100	47	500
41	125	48	630
42	160	49	800
43	200	50	1000

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛТЕХ-А»

производство электрощитового оборудования



Шкафы постоянного тока

Шкафы постоянного тока (ШПТ) предназначены для приёма и распределения электрической энергии постоянного тока от аккумуляторной батареи и выпрямительного устройства, защите питающих и отходящих линий, и оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. ШПТ предназначены для комплектования щитов собственных нужд постоянного тока электрических станций, электрических подстанций до 750 кВ, объектов по добыче, транспортированию и переработке природного газа.

Щиты постоянного тока состоят из шкафов, которые классифицируются

По назначению:

- Вводные;
- Ввода и секционирования;
- Отходящих линий.

По аппаратам на вводе:

- С разъединителем;
- С разъединителем предохранителей;
- С автоматическим выключателем стационарного исполнения и разъединителем;
- С автоматическим выключателем выдвижного исполнения.

Цифровые преобразователи для визуального и автоматического контроля электрических параметров (напряжения, тока заряда - разряда АБ, тока подзаряда АБ и тока ВУ).

Устройство автоматического контроля сопротивления изоляции IRDH575



Шкафы ввода и секционирования, кроме того, имеют коммутационные аппараты для питания секций щита. Количество аппаратов секционирования зависит от схемы щита и величины номинального тока секции.

По аппаратам в шкафах отходящих линий:

- Разъединитель предохранителей;
- Автоматические выключатели стационарного или выдвижного исполнения.

По конструкции:

- Шкафы одностороннего обслуживания;
- Шкафы двухстороннего обслуживания;
- Навесные.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Шкафы отходящих линий кроме коммутационных аппаратов фидеров могут иметь выключатели для питания подсекций щита и (или) выключатели резервной сети постоянного тока.



Шкаф отходящих линий с двумя автоматическими выключателями резервного ввода секции 800А и восьмью выключателями до 250А. В верхней части шкафа с фасадной стороны установлены разветвители интерфейса RS485.



Блок ввода для подключения АБ - 400А, ВУ1 – 250А, ВУ2 – 250А и резервной линии – 250А

С тыльной стороны шкафа находятся отсек распределительных шин и кабельные отсеки. В кабельных отсеках размещаются датчики локализации повреждения изоляции в отходящих линиях и зажимы для подключения кабелей.



В шкафах сборной конструкции размещаются типовые блоки с автоматическими выключателями или разъединителями предохранителей.

На дверце блоков с автоматическими выключателями до 100А размещают поворотную рукоятку для дистанционного оперирования.

С тыльной стороны шкафа, в отдельном отсеке, размещаются распределительные шины, к которым подключаются автоматические выключатели гибкими изолированными шинами.

Блоки ввода с разъединителями предохранителей подключаются к сборным шинам гибкими изолированными шинами.

Блоки отходящих линий с разъединителями предохранителей подключаются к распределительным шинам проводами.

Для подключения отходящих линий в кабельном отсеке размещаются блоки зажимов.

Блок отходящих линий секции шин ЕС с групповым разъединителем предохранителей.

Блоки отходящих линий оснащены датчиками для локализации повреждения изоляции, системы мониторинга сети постоянного тока МикроСРЗ-193и



Структура условного обозначения

Ш Х - 8 Х А-В-С-Д-Е ЗА - XX X X УХЛ4



Конструкция:
ШВ – Шкаф ввода;
ШЛ – Шкаф отходящих линий

О – Шкаф одностороннего обслуживания;
Н – Шкаф навесной

Класс по назначению:
8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии.

Группа в классе:
2 – НКУ ввода постоянного тока;
6 – НКУ распределения электроэнергии с применением предохранителей;
7 – НКУ распределения электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока.

Модификация по исполнению и наличие дополнительных элементов по таблице В2.1:

- 0 – Дополнительные элементы отсутствуют;
- А – Наличие устройств автоматического контроля сопротивления изоляции;
- В – Наличие средств измерения напряжения;
- С – Наличие средств измерения тока;
- Д – Наличие средств контроля состояния аппаратов главной цепи;
- Е – Наличие средств аварийной, предупредительной и вызывной сигнализации

Предприятие – изготовитель

Исполнение по току (таблица В.2.2)

Исполнение по напряжению главной цепи:

- 1 – 110 В постоянного тока;
- 2 – 220 В постоянного тока;

Исполнение по напряжению вспомогательной цепи:

- 0 – отсутствует;
- 1 – 110 В постоянного тока;
- 2 – 220 В постоянного тока;

Условия эксплуатации